Инструкция портативная рация iCalls RTH777

Включение:

Убедитесь, что антенна и аккумуляторная батарея установлены правильно и батарея заряжена. Для включения рации поверните ручку включения (регулировки громкости) по часовой стрелке. Вы услышите звуковой сигнал (beep) и сообщение о включении станции. Вращайте ручку по часовой стрелке, чтобы увеличивать громкость, и против часовой стрелки, чтобы уменьшать громкость.

Регулировка громкости:

Нажмите и удерживайте кнопку «Монитор» для того чтоб услышать звук и вращайте ручку включения / регулировки громкости для достижения нужного уровня. Вращение по часовой стрелке увеличивает громкость, против часовой – уменьшает.

Выбор канала:

Выбор канала осуществляется ручкой переключения каналов. Канал 16 – это канал сканирования.

Приём / передача

Включите радиостанцию, отрегулируйте громкость. Выберите требуемый канал, на котором будет происходить сеанс связи.
Для передачи голосового сообщения в эфир нажмите кнопку [PTT] и удерживайте ее в течение передачи сообщения. По окончании сообщения отпустите кнопку. Слушайте ответ.
При передаче индикатор светится красным цветом, при приеме – зеленым, в отсутствие сигнала индикатор не светится.